

PRISE-GIGOGNE SWIIDPLUG™

Options avancées

Paramètres de Configuration

Les appareils Z-Wave sont conçus pour fonctionner directement sortis de la boîte après un une procédure d'inclusion. Néanmoins, un certain nombre de paramètres peuvent être modifiés de façon à mieux adapter les fonctionnalités aux besoins de l'utilisateur, voire pour activer certaines fonctions spéciales.

Switch All (Paramètre N° ●, Taille de paramètre 1)

Value	Description
0	Inactif (par défaut)
255	Actif

Classes de Commande

Classes supportées	Classes contrôlées
<ul style="list-style-type: none">• Basic (version 1)• Association (version 2)• Version (version 1)• Manufacturer Specific (version 1)• Switch All (version 1)• Switch Binary	